Sable Industries Inc.
100 Campbell Avenue, Suite 5,
Kitchener, Ontario N2H 4X8 Canada
www.sableindustriesinc.com

# Manuel d'entretien de la pièce à main prophy

Veuillez conserver ce manuel comme preuve d'achat.

| Numéro du modèle: | Modèle: | RPM Maximum: |
|---|---|---|
| 1600005 | HYGIÈNISTE | 5,000 |

## Caractéristiques

1. Le moteur d'air est conforme avec les normes ISO (Organisation Internationale de Normalisation).
2. Accepte les prophies d'angles en métaux ou jettables de type ISO.
3. La pièce à main est autoclavable.
4. Comprend une pièce rotatif de 360 ° faite d'acier inoxydable.
5. La pièce à main a une masse de moins de 3 onces.

## Spécifications

| | |
|---|---|
| 1. Pression d'air maximum: | 45 PSI |
| 2. Raccord avec attachement: | Normes ISO |
| 3. Méthode de stérilisation: | Autoclave |
| 4. Raccord du tuyau d'air: | Type Midwest à 4 trous |

## Mode d'emploi

N'utiliser que de l'air sous compression sec et non contaminé.

1. Attacher au tuyau. (Assurez vous que le joint de culasse arrière est en place.)
2. Glisser le prophie d'angle désiré sur le mandrin à friction.

*N.B. Prenez garde lorque vous utilisez votre pièce à main. Cette pièce est destinée à l'usage dans le domaine de soins dentaire*

## Lubrification

*Utiliser uniquement du lubrifiant pour pièce à main autoclavable.*

1. Enlever la pièce à main du tuyau d'air.
2. Lubrifier dans le tube à air (Fig.1).
3. Attacher la pièce à main au tuyau d'air.
4. Faire fonctionner la pièce à main à la vitesse normale pendant 10 secondes.
5. Essuyer le surplus du lubrifiant sur la surface de la pièce à main.

Fig. 1




## Procédure de stérilisation

1. Éliminer les débris sur la surface de la pièce à main avec un linge imbibé d'alcool.
2. Lubrifier la pièce à main (Se référer aux directives de lubrification).
3. Passer à l'autoclave pendant 20 minutes à une température de 135ºC.
4. Lubrifier la pièce à main (Se référer aux directives de lubrification).

## Attention

Cet instrument en est un de précision. Prenez garde de le laisser tomber ou d'exercer une force excessive lors de la manipulation.

## Information sur la garantie

La pièce à main à basse vitesse Sable est garanti contre tout défaut de fabrification pour une période de 12 mois* suivant la date d'achat.

* La garantie est conditionnelle à une utilisation et un entretien adéquat de la pièce à main. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse à la discrétion du manufacturier. Le manufacturier n'assume aucune responsabilité pour les dommages fortuits ou indirects. Bien vouloir contacter le distributeur autorisé pour la réparation sous garantie.

Dossier no. PPIS1003 RevA, SableInstruction 1600005
Date: 05/23/07
Imprimé au Canada

Sable Industries Inc.
100 Campbell Avenue, Suite 5,
Kitchener, Ontario N2H 4X8 Canada
www.sableindustriesinc.com

Manuel d'entretien de la pièce à main prophy

Veuillez conserver ce manuel comme preuve d'achat.

Numéro du modèle: Modèle: RPM Maximum:
1600005 HYGIÈNISTE 5,000

Caractéristiques

1. Le moteur d'air est conforme avec les normes ISO (Organisation Internationale de Normalisation).
2. Accepte les prophies d'angles en métaux ou jettables de type ISO.
3. La pièce à main est autoclavable.
4. Comprend une pièce rotatif de 360 ° faite d'acier inoxydable.
5. La pièce à main a une masse de moins de 3 onces.

Spécifications

1. Pression d'air maximum: 45 PSI
2. Raccord avec attachement: Normes ISO
3. Méthode de stérilisation: Autoclave
4. Raccord du tuyau d'air: Type Midwest à 4 trous

Mode d'emploi

N'utiliser que de l'air sous compression sec et non contaminé.

1. Attacher au tuyau. (Assurez vous que le joint de culasse arrière est en place.)
2. Glisser le prophie d'angle désiré sur le mandrin à friction.

*N.B. Prenez garde lorque vous utilisez votre pièce à main. Cette pièce est destinée à l'usage dans le domaine de soins dentaire*

Lubrification

*Utiliser uniquement du lubrifiant pour pièce à main autoclavable.*

1. Enlever la pièce à main du tuyau d'air.
2. Lubrifier dans le tube à air (Fig.1).
3. Attacher la pièce à main au tuyau d'air.
4. Faire fonctionner la pièce à main à la vitesse normale pendant 10 secondes.
5. Essuyer le surplus du lubrifiant sur la surface de la pièce à main.

Fig. 1

Procédure de stérilisation

1. Éliminer les débris sur la surface de la pièce à main avec un linge imbibé d'alcool.
2. Lubrifier la pièce à main (Se référer aux directives de lubrification).
3. Passer à l'autoclave pendant 20 minutes à une température de 135ºC.
4. Lubrifier la pièce à main (Se référer aux directives de lubrification).

Attention

Cet instrument en est un de précision. Prenez garde de le laisser tomber ou d'exercer une force excessive lors de la manipulation.

Information sur la garantie

La pièce à main à basse vitesse Sable est garanti contre tout défaut de fabrification pour une période de 12 mois* suivant la date d'achat.

* La garantie est conditionnelle à une utilisation et un entretien adéquat de la pièce à main. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse à la discrétion du manufacturier. Le manufacturier n'assume aucune responsabilité pour les dommages fortuits ou indirects. Bien vouloir contacter le distributeur autorisé pour la réparation sous garantie.

Dossier no. PPIS1003 RevA, SableInstruction 1600005
Date: 05/23/07
Imprimé au Canada